

**BOSCH**

## Русский

Приложение к инструкции по эксплуатации изделия (действует только на территории стран Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества)

- ▶ Внимательно ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, которые находятся в инструкции по эксплуатации изделия в разделе «Указания по безопасности».
- ▶ Внимательно ознакомьтесь с дополнительной информацией, приведенной ниже.
- ▶ **ВНИМАНИЕ!** В случае возникновения перебоя в работе электроинструмента вследствие полного или частичного прекращения энергоснабжения или повреждения цепи управления энергоснабжением установите выключатель в положение Выкл., убедившись, что он не заблокирован (при его наличии). Отключите сетевую вилку от розетки или отсоедините съёмный аккумулятор. Этим предотвращается неконтролируемый повторный запуск.

## Қазақша

Өнімді пайдалану нұсқаулығына қосымша (тек Еуразия экономикалық қауымдастығы шеңберінде Кеден одағына мүше мемлекеттер аумағында ғана қолданылады)

- ▶ „Қауіпсіздік нұсқаулары“ бөлімінің өнімді пайдалану нұсқаулығында берілген қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулармен мұқият танысыңыз.
- ▶ Төмендегі қосымша ақпаратты мұқият оқыңыз.
- ▶ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Энергиямен жабдықтаудың толықтай не жекелей тоқтатылуы немесе энергиямен жабдықтауды басқару тізбегінің ақаулануы салдарынан электр құралының жұмысында кідіріс пайда болған жағдайда, бұғатталмағандығына көз жеткізіп (болған жағдайда) барып, ажыратқышты Выкл. (Өшіру) қалпына келтіріңіз. Желілік ашаны розеткадан шығарыңыз немесе алып - салмалы аккумуляторды ажыратыңыз. Осы әрекет арқылы бақыланбайтын қайта іске қосылудың алдын аласыз.

**Robert Bosch Power Tools GmbH**70538 Stuttgart  
GERMANY[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

1 609 92A 3NL (2016.05) I / 1



1 609 92A 3NL

以下各页勿打印！

***Following pages  
are NOT for printing!***

## English (US)

**Attachment to user manual of a product (valid only on the territory of the Customs Union of the Eurasian Economic Community)**

- ▶ Please carefully read safety measures in the section “Safety notes” of the Instruction Manual for the product.
- ▶ Please carefully read additional information provided below.
- ▶ **ATTENTION!** In case of a power outage due to the complete or partial cessation of power or damage to power supply control circuit, set the switch to Off-position, making sure it is not blocked (if available).  
**Disconnect the power plug from the outlet or unplug the removable battery.** This prevents uncontrolled restarting.